



# Interrupor de seguridad

Enfriamiento adiabático

Options and accessories

**Interrupor de seguridad**



Este interruptor

- facilita la inspección y el mantenimiento
- evita riesgos de accidente durante la inspección y el mantenimiento

Cada motor individual está dotado de su propio interruptor de seguridad instalado de fábrica. El interruptor aísla de forma segura el motor y corta la corriente. Está instalado al lado de cada motor para poder aislarlo eléctricamente de forma clara.

Póngase en contacto [con su representante local de BAC](#) para obtener asesoramiento.