

## Guida alle parti di ricambio

### Ugelli

#### Vantaggi

- Fissati mediante **gommini** per una rimozione e sostituzione agevoli.
- **Progetto brevettato** e testato [nei laboratori](#) BAC; previene quell'accumulo di incrostazioni che riduce la capacità dell'unità.
- Con lo schema di nebulizzazione a ombrello, **a orifizio largo** e a 360°, non si avranno più punti asciutti.
- Disegno **anti-intasamento**.
- **Idoneo per la portata di tutti i sistemi**.
- Per sistemi di distribuzione **pressurizzati** o **a gravità**.



#### Avvertenza

Durante **la pulizia degli ugelli** si raccomanda di non utilizzare un cacciavite o altri utensili, per forzare il passaggio di corpi estranei attraverso l'ugello. La parte inferiore dell'ugello è un'area bersaglio che diffonde l'acqua sul pacco di scambio o sulla batteria, secondo uno schema a ombrello. Se l'area bersaglio si rompe, l'acqua defluisce direttamente sulla superficie del pacco di scambio e della batteria, con il rischio di danneggiare il primo e/o lasciare punti asciutti sulla batteria. In aggiunta, eventuali corpi estranei possono iniziare a intasare il pacco di scambio.

**Desideri sostituire gli ugelli della tua apparecchiatura di raffreddamento BAC?** Puoi rivolgerti al [rappresentante BAC di zona](#).



## Scarica

- [Pulverizador BAC 360](#)
- [The SERVICE EXPERT for BAC Equipment](#)