

## Guida alle parti di ricambio

### Lamelle

- Le lamelle di ingresso dell'aria sono realizzate in **poliestere rinforzato con fibra di vetro (FRP)**.
- **Esenti da manutenzioni**, con la forma ondulata oppongono una resistenza minima all'aria.
- **Per prevenire gli spruzzi d'acqua** durante il funzionamento intermittente del ventilatore.

#### Suggerimento per l'igiene e l'aggiornamento.

Si consiglia la sostituzione delle lamelle di ingresso dell'aria tradizionali con i nuovi schermi d'ingresso combinati standard, per beneficiare di un **igiene migliorato** e **una minore manutenzione**.



**Desideri sostituire le lamelle della tua apparecchiatura di raffreddamento?** Puoi rivolgerti al [rappresentante BAC di zona](#).

### Scarica

- [The SERVICE EXPERT for BAC Equipment](#)