



# Batterij en behuizing

## Reserveonderdelengids

### Batterij en behuizing

Een batterijbehuizingvervangingssectie bevat een [standaardbatterij](#) beveiligd in een stalen behuizing. Voor de behuizing wordt zwaar verzinkt staal gebruikt met [Baltiplus Corrosiebescherming](#) of de unieke [BALTIBOND hybride coating](#).

Wil je een batterijbehuizing vervangen? Contacteer jouw [lokale BAC-vertegenwoordiger](#).

### Downloads

- [The SERVICE EXPERT for BAC Equipment](#)
- [BAC replacement coils](#)