

Конденсаторы хладагента

Options and accessories

Аварийный выключатель



Этот выключатель

- помогает при осмотре и обслуживании
- предотвращает риск несчастного случая во время осмотра и обслуживания

Выключатель надежно изолирует мотор и отключает электропитание. Он устанавливается в запираемый корпус и поставляется в разобранном виде в комплекте с кабельными сальниками для монтажа и подключения на месте. Для некоторых моделей и по предварительному запросу возможны заводской монтаж и электрическое подключение выключателя к мотору.

Для получения консультации обращайтесь в [местное представительство BAC](#).