

## Адиабатическое охлаждение

### Options and accessories

#### Аварийный выключатель



Этот выключатель

- помогает при осмотре и обслуживании
- предотвращает риск несчастного случая во время осмотра и обслуживания

Каждый отдельный мотор оснащен собственным аварийным выключателем, установленным и подключенным в заводских условиях. Выключатель надежно изолирует мотор и отключает электропитание. Он установлен в непосредственной близости от каждого мотора таким образом, чтобы каждый мотор мог быть полностью электрически изолирован.

Для получения консультации обращайтесь в [местное представительство BAC](#).