

Подключение внешнего

поддона конденсатора хладагента

Options and accessories

Подключение внешнего поддона



Чтобы защитить воду в поддоне от замерзания, вы можете использовать вспомогательный внешний поддон, расположенный в обогреваемом помещении.

Использование внешнего поддона

- гарантирует круглогодичную надежную работу
- помогает поддерживать гигиеничность системы

Выбирая емкость внешнего поддона для конденсатора Polairis, [следуйте простым руководящим принципам](#).

Хотите использовать внешний поддон? Свяжитесь с [местным представителем BAC](#) и получите консультацию.