

Подключение внешнего

Поддона конденсатора хладагента

Options and accessories

Подключение внешнего поддона



Чтобы защитить воду в поддоне от замерзания, вы можете использовать вспомогательный внешний поддон, расположенный в обогреваемом помещении.

Использование внешнего поддона

- гарантирует круглогодичную надежную работу
- помогает поддерживать гигиеничность системы

Выбирая емкость внешнего поддона для конденсатора PCE, [следуйте простым руководящим принципам](#).

Хотите использовать внешний поддон? Свяжитесь с [местным представительством BAC](#) и получите консультацию.