

Конденсаторы хладагента

Options and accessories

Перемещение насоса



Если вентиляторы заключены в шумоглушители, переместите насос циркуляции воды **на сторону подсоединения**, чтобы улучшить доступ для осмотра и обслуживания.

Хотите переместить насос в вашем холодильном оборудовании? Свяжитесь с вашим [местным представительством BAC](#) для получения дополнительной информации.