



S3000D >>>



Sezione di scambio y vasca

- i** 1. Vasca di distribuzione acqua calda
- i** 2. Ugelli
- i** 3. BACross 2 - Pacco di scambio con eliminatori di gocce incorporati
- i** 4. BACross 2 - Pacco di scambio con eliminatori di gocce incorporati sezione inferiore (alcuni modelli)
- i** 5. Schermi d'ingresso combinati
- 6. Cilindro ventilatore
- 7. Griglie ventilatore
- i** 8. Assieme ventilatore assiale (vedi dettaglio)
- i** 9. Sistema di reintegro
- i** 10. Sfera galleggiante
- i** 11. Portello d'ispezione
- i** 12. Base motore & asta di regolazione
- i** 13. Filtro vasca
- i** 14. Coperchio filtro vasca
- i** 15. Resistenza elettrica
- i** 16. Interruttore di livello minimo
- i** 17. Termostato per resistenza


Informazione relative al contatto del cliente

Nome _____
 Società _____
 Telefono _____
 Email _____
 Modello unità _____
 Numero di matricola _____



Assieme ventilatore assiale

- i** A. Ventilatore assiale
- i** B. Innesto conico
- i** C. Albero ventilatore
- i** D. Cuscinetto con collare fi fissaggio
- i** E. Collare di fissaggio ventilatore
- i** F. Supporto cuscinetto
- i** G. Motore del ventilatore Impervix
- i** H. Sistema di trasmissione
 - i** Puleggia motore & innesto conico
 - i** Puleggia ventilatore in alluminio & innesto conico
 - i** Set cinghie di trasmissione



i Azionamento con motoriduttore (opzione)

Ricambi per torre di raffreddamento



Nome _____
 Telefono _____
 Email _____

Questo non è un modulo ufficiale ordine.

Le quantità possono variare in base al tipo di unità.

