



Теплообменная секция

- 1. Каплеуловители
- 2. Отводы оросителей
- 3. Резинки отводов оросителя
- 4. Форсунки орошения с резинками
- 5. Коллектор оросителя
- 6. Теплообменники
- 7. Трубопровод насоса
- 8. Муфта и зажимное кольцо


Нижняя вентиляторная секция

- 9. Нижний трубопровод насоса
- 10. Насос оросителя с улиткой без улитки Набор сальников
- 11. Сетчатый фильтр
- 12. Клапан подпитки с рычагом
- 13. Поплавок
- 14. Тэн
- 15. Термостат
- 16. Выключатель по низкому уровню
- 17. центробежный вентилятор в сборе (детальный вид)
- 18. Регулировочной устройство рамы мотора
- 19. люк доступа и резинка
- 20. Защита вентилятора
- 21. Улитка и корпус вентилятора
- 22. входное кольцо вентилятора



центробежный вентилятор в сборе

- A. колесо центробежного вентилятора
- B. Вал вентилятора
- C. подшипник со стороны привода мотора со стопорным кольцом
- D. подшипник с обратной стороны от привода мотора со стопорным кольцом
- E. опора подшипника
- F. Мотор вентилятора Impervix
- G. Комплект привода
 - Шкив и втулка мотора
 - шкив вентилятора и втулка
 - комплект ремней



Количество может изменяться в зависимости от типа установки.

Контактная информация клиента

Имя _____
 Компания _____
 Телефон _____
 электронный ящик _____
 Модель установки _____
 Серийный номер _____

ваше контактное лицо BAC

Имя _____
 Телефон _____
 электронный ящик _____

Это не официальный бланк заказа.

Запчасти для градирни

